

load w/ carrier

load media

unload media

select file

Gebruik de pijltjes-toetsen om te bladeren door de snijbestanden op de SD-kaart. Druk op Enter om er één te kiezen.

setting

select media

Kies welk materiaal je gaat snijden, dik of dun papier. Of kies 'pen' als je wilt tekenen.

start point

Gebruik de pijltjes-toetsen om de startpositie van het snijmesje te bepalen. Druk op Shift om omhoog en omlaag te gaan

scale

Kies in welk formaat je het design wilt snijden, van 50 tot 200% van het originele formaat.

copy

Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om te bepalen hoe vaak je het design wilt uitsnijden.

go back

Ga terug naar het vorige menu

unload media

Laad de snijmat uit de machine.